

CODZIENNA OBSŁUGA I KONSERWACJA MASZYN I-MOP



Aby zapewnić długą i bezproblemową pracę maszyn i-mop należy poświęcić maksymalnie **5 minut** na koniec dnia pracy i zadbać o maszynę.

1.

- » **Wyłącz maszynę**, przekręć pokrętkę na pozycję Off.



2.

- » **Ściągnij baterie** i podłącz je do zewnętrznej ładowarki. Uważaj, aby nie upuścić baterii, upadek grozi poważnym uszkodzeniem.



3.

- » **Ściągnij szczotki** i wypłucz je dokładnie, sprawdź czy nie są zużyte. Jeśli tak, zamów nowe.
- » **Ściągnij ssawę**, dokładnie ją wyczyść i wypłucz.
- » **Przetrzyj głowicę szczotek** ścierką od spodu usuwając widoczny brud i zanieczyszczenia.
- » **Sprawdź** czy **osłony przeciwbryzgowe** nie są uszkodzone.



4.

- » **Zdemontuj uchwyt gum ssawy**, sprawdź jakość gum. Jeśli trzeba – obróć je na drugą stronę, jeśli są uszkodzone – zamów nowe.



5.

- » **Zdejmij zbiornik wody czystej**, opróżnij go i wypłucz czystą wodą.
- » **Odkręć filtr czystej wody** i wypłucz pod czystą wodą, ponownie zamontuj na zbiorniku.



6.

- » **Zdejmij zbiornik wody brudnej**, opróżnij i dokładnie wypłucz kilkakrotnie. Jeśli potrzeba – wyczyść przy pomocy specjalnej szczotki do zbiorników.
- » **Wyjmij filtr kulowy** i dokładnie go wypłucz pod bieżącą wodą. Ponownie zamontuj w zbiorniku.
- » Na noc zostawiaj korek zbiornika odkręcony, aby zbiornik się „wietrzył”.
- » Pamiętaj o zakręceniu korka przed ponownym użyciem maszyny.



Przechowuj maszynę w suchym, bezpiecznym pomieszczeniu, zabezpieczając ją przed potrąceniem, przewróceniem.

Codzienna obsługa zapewnia długie i sprawne działanie maszyny.



szybciej



czystiej



zdrowiej



bezpieczniej



lepiej
dla wszystkich



taniej